

Nastavak Hurrigan HC 15-20-24-30



1 PRIMJENA

Svi sistemi i dimnjaci za odvod zraka i ispušnih plinova sa maksimalnom temperaturom ispušnih plinova od 600 ° C - ako ste u nedoumici pitajte vašeg dimnjačara, graditelja dimnjaka, krovopokrivača, izvođača ventilacije.

2 MONTAŽA

Ugradnja treba biti izvedena od strane stručnjaka. Savjetujte se sa Vašim dimnjačarem, graditeljem dimnjaka ili krovopokrivačem!

3 RUKOVANJE

Obratite obavezno pozornost na upute za uporabu Vašeg uređaja za grijanje. Pogotovo kod kaminskih peći zbog nepravilnog rukovanja brzo može doći do temperatura ispušnih plinova iznad 400°C, čak i ako je od proizvođača navedena temperatura ispod! Nakon početne faze paljenja, pobrinite se da koliko je god moguće tijekom rada sa cjepanicama zatvorite primarni zrak, najbolje kompletno! Time je zajamčeno čisto izgaranje sa niskom temperaturom ispušnih plinova! Koristite samo odobrena goriva! Ogrjevno drvo ne smije prelaziti sadržaj vlage od oko 20! Pri olujnom vjetru kratkoročno može doći do uobičajene buke kod oluje.



Pozor!
Nemojte oštetiti lamele!
Lamele su oštrobridne!
Ne polažite na lamele!
Transportne držače nakon montaže obavezno ukloniti!
Ni u kom slučaju ne nanosite maziva u ležaj, jer ga to uništava!

Vjetrom tjerani ventilatori Hurrigan HT su precizni uređaji. Lamele se ne smiju savijati. Montažu smije izvoditi samo stručno osoblje, cijev za odlazni zrak, odnosno ispušne plinove mora biti čvrsto montirana kako bi izdržala i orkanske vjetrove.

4 ODRŽAVANJE

Po potrebi, ali minimalno jednom godišnje, pregledati lamele i osovinu, te ako ureba očistiti. Kod jačeg onečišćenja uvjetovanog postrojenjem nužno je češće čišćenje. Takvo održavanje može preuzeti vaš dimnjačar. Intervali čišćenja i time vezani dodatni posao dogovorite sa nadležnim ovlaštenim dimnjačarem.

5 GARANCIJA

2 godine od datuma kupnje kod primjerene i stručne montaže i rukovanja pod normalnim uvjetima okoline i korištenja u saglasju sa odredbama, redovitog održavanja i isključivo upotrebe dozvoljenih goriva.

Kod obustave rada ili kod ravoja buke rotora zbog onečišćenja, pregrijavanja (temperatura ispušnih plinova preko 600 °C), korištenja nedozvoljenih goriva, unošenja maziva, mehaničkih izmjena i eventualnih naknadnih šteta ne preuzima se jamstvo niti odgovornost.

Sva prava pridržava Jeremias GmbH, Wassertrüdingen
Zadržavamo pravo na tehničke izmjene